



1.Preparación del cable.

1.1 Mondar el cable conforme figura. Limar el conductor con una lima para metal, removiendo cualquier residuo plástico que tenga el conductor (en la punta), el restante del conductor, limpiar suavemente con un cepillo muy fino de metal para no quitar la capa de cobre. Nunca dejar residuos de hilos metálicos o de la capa de aluminio encima del teflon.

2.Montaje.

- 2.1 Encajar el tornillo macho (A) en el cable ya preparado.
- 2.2 Una vez insertado el tornillo(A), abrir la malla metálica del centro para fuera .
- 2.3 Presentar el tornillo macho (A) con el tornillo hembra (B) y apretar con la mano hasta que este quede bien presentado.
- 2.4 Una vez bien presentado, apretar con las llaves fijas (de 16 mm) en sentidos opuestos hasta hacer un buen apriete.
- 2.5 Una vez apretado, echarle una ojeada al conector, para ver si los anillos de goma quedaron correctamente ensamblados.

N - Macho

Producto: CONMBDIM00001

Codigo: 3251849095730